



TA-250

Aerosol de humo 250ml.

Descripción

Aerosol de humo sintético de 250 ml para comprobación de detectores ópticos de humo, compatible con modelo SOLO-330.

Características

Comprobador de detectores de humo Solo 330



1 Desenrosque y quite el vaso de sujeción inferior.

2 Coloque el bote de aerosol en el vaso.

3 Vuelva a colocar el vaso y enrosque hasta que se active el aerosol. Retroceda ligeramente hasta que no salga gas.

4 Inserte el Solo 330 en el tubo. Coloque la campana del Solo 330 sobre el detector, verificando que haya una buena obturación alrededor de la cámara de humo.

Dosificador de aerosol Solo 332[®] disponible para detectores más grandes.